

質問: U-WAVEの初期設定はどうするの？

回答: 以下の手順で作業ください。

①. 梱包内容の確認ください。

1. U-WAVE-R本体



2. 付属品

・CD-ROM



※CD-ROM内に下記データが格納されています。

・U-WAVEPAKプログラム ・USBドライバ/仮想COMポートドライバ ・U-WAVEPAKユーザーズマニュアル(PDF版)

・USBケーブル



・取付板、十字穴付なペPタイトねじ



※本体を壁などに取り付ける際にご使用いただきます。

・その他(U-WAVE-Rユーザーズマニュアル、セットアップマニュアル、保証書)

②. お使いいただくために、ソフトウェアのインストールが必要となります。

《手順①》・管理者権限でPCにログインいただく必要があります。

※新規にお求めいただいた付属品(現行バージョン)は、Windows2000～Windows10対応しています。

※すでに導入済みのソフト(旧バージョン)を新しいPC(Windows10)にインストールされる場合は対応していない場合があります。



《手順②》付属のCD-ROMにて下記3点をインストールください。

「U-WAVEPAKプログラム」

「USBドライバ」

「仮想COMポートドライバ」

※「ユーザーズマニュアル(PDF版)」の「2.1 プログラムとデバイスドライバのインストール」(2-1～2-16ページ)をご参照ください。

※付属している「セットアップマニュアル(99MAL118B)」もご参照いただけます。「セットアップマニュアル」は弊社HPからもダウンロード可能です。

※別のアプリケーション(弊社製、他社製問わず)が立ち上がっていると正常に操作できない場合があります。

③. インストールが完了すると、PCIに接続されたU-WAVE-RのLEDランプ(緑)が点灯いたします。

※ 不明な点がございましたら、最寄りの弊社営業所もしくはカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。