

# 『真円度測定機RAシリーズ 電源投入時にブザー音が鳴る』 解除方法

対象機種: RA-2100AS/AH    RA-2200AS/AH  
          RA-2100CNC        RA-2200CNC  
          RA-H5100AS/AH    RA-H5200AS/AH  
          RA-H5100CNC      RA-H5200CNC  
※A.A.T(自動心出し・水平だし)機能搭載機種

## “電源投入時にブザーが鳴る” 解除方法

### 【内容】

測定機の電源投入後、「ビーツ」というブザー音が鳴る。

### 【発生原因】

求心テーブル部のマイクロメータヘッドのリミットセンサが作動している。

## “電源投入時にブザーが鳴る” 解除方法

## 【解除方法】

1. 電源ONの状態です心テーブル部の4つのマイクロメータヘッド(CX,CY,LX,LY)の状態を確認してください。



## “電源投入時にブザーが鳴る” 解除方法

- 写真のようにマイクロメータヘッドのシンブルが内側に入りすぎたり、外側に開きすぎると、仕様動作範囲を超えてしまいリミットセンサが作動します。



## “電源投入時にブザーが鳴る” 解除方法

3. マイクロメータヘッドが前ページのような状態になっていた場合は、シンブルを手で回して、スリーブに描かれている目盛を目安に、仕様動作範囲内に入るよう位置調整してください。



## “電源投入時にブザーが鳴る” 解除方法

4. ブザー音が鳴らなくなれば正常です。  
その後ROUNDPAKを立ち上げて、通常通り使用できるか確認してください。

★この作業をしても改善されない場合は、

カスタマーサポートセンター 0120-70-3214

へご連絡ください。