

現場型表面粗さ測定機 SJ-210

「リターン中・・・」と表示され
測定できない

SJ-210で測定を開始しようとした際に「リターン中・・・」と表示をしたまま、測定を開始せず検出器も動かない場合、以下お試しください。



一度各部コネクタを外して再度しっかりと取り付けてください。



上記をお試しいただいても改善しない場合は、次ページの操作を実施ください。

検出器を退避させる(SJ-210の場合)

- ① SJ-210 SJ-310 をACアダプタを使用して電源供給してください。
- ② 測定器本体の電源を切る。(ESCキーの長押し)
- ③ 画面表示が消えたことを確認した上で、START/STOPキーを押した状態でPOWERキーを押してください。

以下画面表示をし、検出器が退避状態になるか確認ください。

退避画面



退避状態



④ 退避状態になった場合、再度電源を入れてSTART/STOPボタンを押すと、検出器が測定開始位置に移動するか確認します。

⑤ 測定開始位置に戻り、結果画面表示をした場合は測定を行ってください。

上記操作でも改善しない場合、故障の可能性がございます。カスタマーサポートセンターへお問い合わせいただくか、最寄りの販売店様へ修理のご依頼をお願いいたします。