

Bluetooth版U-WAVE通信時の注意点

■通信圏外で使用して、接続が切れた場合の対処

【注意点】

通信圏内に入っても自動接続はしません。手動で再接続を実施ください。

【接続方法】

切断状態（未接続状態）でデータボタンを押すと、LED部がオレンジの点滅を繰り返します。接続待ち（アドバタイズ）の信号を出力している状態です。その後受信端末との接続が正常に完了すると、緑色に点滅します。接続に失敗すると赤色に点滅します。



オレンジ点滅(接続待ち)



緑点滅(接続完了)



赤点滅(接続失敗)

※接続失敗時はマニュアル(99MAL126B)記載のトラブルシューティング参照ください。受信端末(パソコン、タブレットなど)の操作方法は別途ご確認ください。

■通信圏内に複数の接続可能機種がある場合

【注意点】

接続(再接続)時、同じU-WAVE-TCB/TMBの情報を持った受信端末(パソコン、タブレットなど)が通信圏内に複数あると、**どの受信端末に接続されるかを制御できません。**

⇒ U-WAVE-TCB/TMBが接続成功(緑色LED点滅)しても別の端末と接続されていて、手元の端末にデータ入力されない状態が起こります。

【対処方法】

受信端末を交換するなどした際に、接続情報が残ったままになっていないかご確認ください。

接続したい受信端末のみ有効になるように、以下の操作を行ってください。

- ・接続不要な受信端末のBluetooth機能をオフにする ※
- ・接続不要な受信端末からU-WAVE-TCB/TMBの情報を削除する ※
- ・再接続をする

※受信端末(パソコン、タブレットなど)の操作方法は別途ご確認ください。

U-WAVE-TCB/TMBの情報(ID No.)は本体側面に記載されています。

