

## トラブルシューティング(エラー表示対応)

2005年11月15日現在

| デジマチック商品類    | エラー表示  | 考えられる原因           | 対処・解決方法                                       |
|--------------|--------|-------------------|---|
| デジマチックインジケータ | Err-C  | 急激な温度変化やスケール表面の汚れ | 電源を落とし、2時間ほど安定した温度の元で放置して置いてください。             |
|              | Err-E  | 外部からのノイズや極度に速い作動  | 計測器の基点を再設定してください。                             |
|              | B      | 電圧の低下             | 電池を交換してください。                                  |
|              | Err-OS | 外部からのノイズや極度に速い作動  | 計測器の基点を再設定してください。                             |
|              | Err-OF | プリセットが不適切         | 正しく設定してください。                                  |
|              | Err-SE | 公差設定が不適切          | 正しく設定してください。<br>上限値より下限値の値が大きい場合に、正しく設定できません。 |