

## 【質問】

USB-ITPAKでU-WAVEを利用した手順を作って運用しています。

U-WAVE-Rが壊れてしまい、買い替えました。

U-WAVE-Rの機器情報だけ変更して、これまで作成した手順を生かす方法はないですか？

## 【回答】

①買い換えたU-WAVE-Rの設定を行います。

U-WAVEPAKを使って、買い換えたU-WAVE-Rに今まで使用していたU-WAVE-Tを今まで使用していたチャンネル番号で登録します。

②USB-ITPAKで作成した手順を保存すると生成される「it2ファイル」をご確認ください。

この内容を編集します。

itpak1.log	2018/07/11 8:49	テキストドキュメント	12 KB
unins000.dat	2018/06/19 9:46	DAT ファイル	15 KB
unins000.exe	2018/06/19 9:44	アプリケーション	1,139 KB
テスト.it2	2018/06/19 11:14	IT2 ファイル	1 KB

③it2ファイルをメモ帳で開くとU-WAVE-R および U-WAVE-T は、下図のように記述されています。

この手順の内容を、買い換えたU-WAVE-RのDevice IDナンバー に書き換えます。

```

テスト.it2 - メモ帳
ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)
[Common Info]
ProjectComment=""
TaskProcess="0"
RepeatEnable="0"
RepeatCount="1"
RepeatDirection="1"
RepeatOffset="1"
IgnoreRepeat="1"
ExcelBookName=""
ExcelSheetName=""
CellRangeStart=""
CellRangeEnd=""
CellDirection=""
CellOffset=""
DeviceAssign=""
DeviceCount="2"
DeviceIDCount1="1"
AssignDateTimeDevice1=""
DeviceType1="10"
DeviceID1_1="UWR-1000000227"
UWaveTChannel1_1="00"
UWaveTDeviceID1_1="0000000032"
UWaveTDriveMode1_1="0"
DeviceAssignStart1="B"
DeviceAssignEnd1="B"
DeviceIDCount2="1"
AssignDateTimeDevice2=""
DeviceType2="0"
DeviceID2_1="ITN-10000031"
DeviceAssignStart2="A"
DeviceAssignEnd2="A"
VFFunction1="0"
VFFunction2="0"
VFFunction3="0"
[FS# Info]
FSWCount1="0"

```



ココです。

```

DeviceAssign="1"
DeviceCount="2"
DeviceIDCount1="1"
AssignDateTimeDevice1=""
DeviceType1="10"
DeviceID1_1="UWR-1000000227"
UWaveTChannel1_1="00"
UWaveTDeviceID1_1="0000000032"
UWaveTDriveMode1_1="0"

```

DeviceID1\_1="UWR-1000000227"

UWaveTChannel1\_1="00"

UWaveTDeviceID1\_1="0000000032"

←手順作成に使用したU-WAVE-Rの Device IDナンバー

←U-WAVE-Rに登録したU-WAVE-Tのチャンネル番号

←手順作成に使用したU-WAVE-Tの Device IDナンバー